


Instrukcja aktualizacji oprogramowania VR800


1. Podłącz urządzenie do komputera lub laptopa za pomocą kabla dołączonego do zestawu.

2. Zainstaluj sterowniki

Przejdź do folderu **USB Driver** -> Virtual COM Port Driver -> w przypadku **32-bitowego** Windowsa uruchom plik **DP_Inst_86.exe**, w przypadku **64-bitowego** Windowsa uruchom plik **DP_Inst_64.exe**





3. Uruchom program VreaderPlus.exe




4. Wybierz *Port Name: AUTO* i naciśnij *Open*

Vreader Plus V1.0




5. Przejdź do zakładki *Update* i wybierz *Firmware Update*


Vreader Plus V1.0



6. Wybierz plik *Firmware_VR800_Vx.xx.bin* celem aktualizacji



7. Wybierz Yes




8. Rozpocznie się aktualizacja.

Po skończonej aktualizacji otrzymasz informację potwierdzającą. Twoje urządzenie zrestartuje się.


```
Open Device ... Ok!  
---- Firmware Update Start ----  
File Name: file:///C:/Users/surix/Desktop/VR800_aktualizacja/Firmware_VR800_V1.13.bin  
Updating ... 100% Ok!  
---- Firmware Update End ----
```

9. Przejdź ponownie do zakładki Update i wybierz Data Update


Vreader Plus V1.0



10. Wybierz plik *ExtFlash_VR800_Vx.xx.bin* celem aktualizacji



11. Wybierz Yes



12. Rozpocznie się aktualizacja.

Po skończonej aktualizacji otrzymasz informację potwierdzającą.
Twoje urządzenie zrestartuje się.

```
Open Device ... Ok!  
---- Firmware Update Start ----  
File Name: file://C:/Users/surix/Desktop/VR800_aktualizacja/Firmware_VR800_V1.13.bin  
Updating ... 100% Ok!  
---- Firmware Update End ----  
---- Data Update Start ----  
File Name: file://C:/Users/surix/Desktop/VR800_aktualizacja/ExtFlash_VR800_V1.16.bin  
Updating ... 100% Ok!  
---- Data Update End ----  
|
```

Twoje urządzenie zostało zaaktualizowane.

Od czasu do czasu udaj się na vgate.pl aby sprawdzić dostępność aktualizacji.

Dziękujemy za zakupy w naszym sklepie.

Vgate®