

# Instrukcja aktualizacji oprogramowania serii vLinker & iCar

## 1. Podłącz urządzenie


- *Urządzenie Bluetooth (Pin: 1234)*




- *vLinker WIFI*



## 2. Zainstaluj sterowniki



## 3. Uruchom program vLinkerFwUpdater v2.9 lub iCarFwUpdater v3.0.exe w przypadku interfejsów iCar



#### 4. Wybierz typ urządzenia


The screenshot shows the vLinkerFwUpdater v2.9 application window. In the 'Device Type' section, the 'BT' radio button is selected and highlighted with a red rectangle. The 'Comm Port' section shows 'Name: COM1' and 'Baudrate: 38400'. The 'Firmware' section has a 'Path:' text box and a 'Browse...' button. The 'Output' section is a large text area with a 'Clear' button at the bottom right.

#### 5. Wybierz odpowiedni port [!]


Aby dowiedzieć się, którego portu powinienś użyć, udaj się do *Menadżera Urządzeń Windows*.

This screenshot shows the same vLinkerFwUpdater v2.9 interface, but the 'Comm Port' dropdown menu is open, showing a list of available ports: COM1, COM4, and COM5. The 'Device Type' section remains unchanged with 'BT' selected. The 'Firmware' and 'Output' sections are also visible.


## Menadżer urządzeń



## 6. Wybierz Baudrate: 115200




## 7. Wybierz plik do aktualizacji




## 8. Wybierz folder odpowiadający Twojemu interfejsowi oraz kolejno plik z jego nazwą.

Nie wybieraj pliku *Zmiany.txt*. Plik ten służy jedynie do podejrzenia zmian w poprzednich wersjach.



**9. Naciśnij Update, po skończonej aktualizacji otrzymasz informację potwierdzającą**



\*jeżeli aktualizacja się nie powiedzie spróbuj wybrać *inny port* o którym mowa w **punkcie 5.**

**Twoje urządzenie zostało zaaktualizowane.**

Od czasu do czasu udaj się na [vgate.pl](http://vgate.pl) aby sprawdzić dostępność aktualizacji.